

デジタルウォッチ取扱説明書

現在時刻表示

秒が運んでいる状態が現在時刻表示です。



A LIGHT ボタンを押すと、LED ライトが点灯します。

B MODE ボタンを押すと、1回: ストップウォッチ 2回: アラーム時刻設定 3回: 現在時刻設定 4回: 現在時刻表示に戻ります

C START ボタンを押すと、日付、曜日を表示します。

D RESET ボタンを押すと、アラーム時刻を表示します。



■ 現時刻の合わせ方

現在時刻を表示させます。

1 **B** ボタンを3回押します。
[秒]が点滅します。

[秒]が点滅している状態で
C ボタンを押すと表示が00秒
になります。

次に**B** ボタンを押して[分]を点滅させ、
C ボタンを押して[分]を合わせます。

C ボタンを長押しすると、時計が運んで
来りますが、この状態は[分] [日] [月]
[曜日]の設定及びアラーム時刻の設定等に
利用すると便利です。

次に**B** ボタンを押して[時]を点滅させ、
C ボタンを押して[時]を合わせます。

※-AM12時間表記→PM12時間表記→の
順に切り替わります。

次に**B** ボタンを押して[日]を
点滅させ、**C** ボタンを押して
[日]を合わせます。

次に**B** ボタンを押して[月]を
点滅させ、**C** ボタンを押して
[月]を合わせます。

次に**B** ボタンを押して[曜日]
を点滅させ、**C** ボタンを押して
[曜日]を合わせます。

もう一度 **B** ボタンを
1回押すと現在時刻表示
に戻ります。

※操作の途中で**B** ボタンを押すと現在時刻表示に戻ります。

■ アラーム時刻の合わせ方

現在時刻を表示させます。

1 **B** ボタンを2回押します。
[時]が点滅します。

2 **C** ボタンを押して[時]を合わせ
ます。
現在時刻表示と現在のAM/PMまたはH24
時間表記が表示されます。

3 **D** ボタンを押して[分]を点滅
させ、**C** ボタンを押して[分]
を合わせます。

4 もう一度 **B** ボタンを1回
押すと現在時刻表示に戻ります。

■ アラームのON/OFF設定

現在時刻表示のときに**B** ボタンを押しながら**C** ボタン
を押すとマーク表示が

現れる→ **ON** アラーム 消える→ **OFF** アラーム

■ スヌーズ機能
アラームが鳴っている時、**C** ボタンを押すとアラームは一旦
止まりますが、4-5分後にまたアラームが鳴ります。
アラームが鳴っている時、**D** ボタンを押すとアラームは止まります。

■ 時報のON/OFF設定
(※毎時ちょうどにビップと一回アラーム音が鳴る機能です。)

現在時刻表示のときに**B** ボタンを押しながら**B** ボタン
を押すと曜日表示が

すべて表示→ **ON** 時報 表示なし→ **OFF** 時報

■ 非防水

■ ストップウォッチの使い方

現在時刻を表示させます。

1 **B** ボタンを1回押します。
表示が0:00になります。

2 **C** ボタンを押すとスタート
します。

3 **C** ボタンを押すとストップ
します。
再度**B** ボタンを押すと
再スタートします。

4 表示をゼロに戻すにはまず、
C ボタンを押してカウント
を止め、**D** ボタンを押して
ください。

5 **B** ボタンを押すと
現在時刻表示に戻ります。

秒表示が動いています。

■ スプリット機能

ストップウォッチでカウントを継続中に途中時間を確認
したい場合に使用する機能です。

① カウント中に **D** ボタンを押すと途中時間が表示されます。
この時カウントは継続しています。

② 再度 **D** ボタンを押すとカウントに戻ります。

③ **C** ボタンを押すとストップします。

④ **D** ボタンを押すとゼロに戻ります。(リセット)

■ 1着・2着の同時計測

例えば、マラソンで2人の記録を同時に計測する場合

① カウント中に1人目がゴールしたら **D** ボタンを押します。
2人目がゴールしたら **C** ボタンを押して計測を終了します。

② 画面には1人目のゴールタイムが表示されています。

③ **D** ボタンを押すと2人目のゴールタイムが表示されます。

④ もう一度 **D** ボタンを押すとゼロに戻ります。(リセット)

⑤ 時計の表示に戻したい場合、**B** ボタンを押すと現在時刻
表示に戻ります。

■ 計測時間の表示

23時間59分59秒まで測れます。

0~30分 1/100秒表示
30分~24時間 一秒表示

※この取扱説明書は大切に保管してください。

G212201905

■ 電池について

● 本製品には出荷前テストのためのテスト用電池が内蔵
されています。下記のような症状が起きたら電池
交換時期です。
・表示が薄くなる
・ボタン操作ができない

当店では電池交換は致しておりません。

● 電池交換には技術が必要となります。
電池交換により故障等が発生しても無償致しかねます
ので、専門店での交換をお勧めします。

〈適応電池〉 CR2032 1個使用 **+** 電池

日本メーカー製の 電池寿命約 1年
新品電池使用の場合

※1日のうちLEDライト1回/アラーム1回(15秒間)
を使用した場合の目安です。

■ お手入れ方法

● ご使用にともない、ホコリや塩分(汗)が付着します。
定期的に柔らかい布でよく拭き取ってください。

■ 取扱い上の注意

● 本製品は非防水です。直接水に触れないようご注意ください
ご使用ください。

● 裏蓋にはワランレスを使用していますが、お客様の体質
により金属アレルギー等の症状がある方はすぐにご使用
をおやめください。

● 床面に落下するなど強い衝撃、直射日光の当たる場所、
高温や低温など極端に温度差のある場所での放置、磁石、
磁気付近に近付けると、故障の原因となりますのでご注意く
ださい。

● 化学製品(シンナー、ベンジン等...etc)に近付れたり、
使用しないでください。

● 火気がある場所、使用したり近付けないでください。
● ボタン電池は飲み込むと危険ですので、お子様の手の届
かないところに保管してください。もし、万一飲み込まれ
た場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

● 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

◆ 商品に運送・製造上等の原因による不良品が発生し
ていた場合、お買い求めのお店で交換させていただきます。

(株)大創産業
広島県東広島市西条吉行東1-4-14